


- プロジェクタの使い方 -

スクリーンを引き出します。



プロジェクタの電源を入れます。

リモコンをプロジェクタの受信部に向けて、電源ボタンを押します。



AdvantageClassV6 KE操作パネルの「表示」ボタンを押して、「表示」ボタンのランプを点灯させてください。

これでプロジェクタで投影が可能になります。



電源を切るときは、誤動作で電源が切れることを防ぐために電源ボタンを二回押すようになっています。

電源ボタンを2度押してプロジェクタの電源を切ってください。

